

Převodová tabulka Unibag



AEG

- Adapter č. 8**
- AAM 6100->6160 AirMax, 6200 Öko - AirMax
 - 6216, 6217, 6300 CD, 6324, 7124 POW
 - ACS 1800 Classic Silence, GREEN Classic Silence Öko
 - ACSENERGY Classic Silence, ACSG 1300 Classic Silence öko
 - ACSPARKETT ClassicSilence • AE 3055C Ergo Space
 - AE 4620,4622,4640, AEC Serie Clario • AEL Serie UltraOne
 - AEO 5400 -> 5499 Essensio, AEP Serie Pluto/ Clario 2
 - AEQ Serie Equipt, AEQ10+ Equipt, AEQ11+ Equipt • AEQ12+ Equipt
 - AEQ20+ Equipt, AEQ25+ Equipt, AES... Serie New Ergospace
 - AESG 300,301 Öko Ergospace, AET 7700 -> 7799 Twintech
 - AG 8800 Öko - UltraOne
 - Airmax AAM 6100 -> 6160 C, 6320 CD, öko 6200, Serie AAM...
 - AJG 6700 JetMaxx Öko, 6800 -> 6899 Jet maxx Öko
 - AJM 6800 -> 6899 Jet maxx, 68FD 1->9 Jet Maxx
 - AM Serie Maximus (max 4L), (max 5L)
 - AMX Serie Maximus (max 4L), (max 5L)
 - AO... Oxygen, AOS Serie + Oxy3System
 - AP 40 E, AP 4040 Ergo Classic ALLFLOOR, AP 4041,
 - AP 4042, AP 40EPlus
 - APORGIN Aero Performer, APORGINEL
 - AUO 8815->8870 UltraOne
 - AUS Serie Ultra Silencer, AUSG Serie Ultra Silencer,
 - AUSÖ 3000 UltraSilencer Öko
 - AVC Serie - Viva Control, AVQ Serie - QS Elegance
 - AVQ Serie - Viva Quickstop, AVQ Serie
 - Clario AEC 7570 -> AEC 7572
 - GR 200 -> 206, GR 210, GR 212
 - Maximus Serie AM... (max.4l), AMX... (max.4l), AMX... (max.5l)
 - Oxy3 System Serie AOS... • P1 -> 999 System Pro • S-bag
 - Standard Bag • System Pro P 1 -> P 999
 - Ultra Silencer Serie - AUS
 - UltraOne ecoforce, UOALLFLOOR, UODELUX
 - UOECO, UOECOT, UOQUATTRO, Öko UOGREEN
 - UltraSilencer USALLFLOOR, USENERGY, USORGINDB
 - Öko USGREEN • Viva control AVC Serie, Viva Quickstop AVQ Serie

Adapter č. 11

- 300 -> 399 Serie Smart
- AB 3400->3499 Berry, AE 2000 Ergo Essence, AE 2000 trio
- AE 3400 -> 3499 Ingenio, AE 3455, AE 3460, AE 4200 Ergo essence,
- AE 4594, AE 4500->4599 Serie - Ergo Essence
- AEG Serie Ergo Essence • Ergo essence AE 4550 -> AE 4599
- Ergo Essence Serie AEG • GR 50 • Smart 300->399 Serie

BOSCH

Adapter č. 3

- BBS 1000 -> 1199 Casa, BBS 2000 -> 2299 Alpha,
- BBS 2400 -> 2999 Serie, BBS 5000 -> 5999 Optima,
- BBS 6000 -> 6999 Activa, BBS 6310 -> 6399 Serie,
- BBS 6400 -> BBS 6999, BBS 7000 -> 7999 Compacta,
- BBS 8000 -> 8999 Perfecta
- BBZ 41 FG, BBZ 52 AFB, BBZ 52 AFG, BBZ 52 AFGXL,
- BBZ 6 AF 1, BBZ 8 AF
- BGB 45 Serie
- BGL 3 Serie, BGL 35 Serie, BGL 35 Mov(e) Serie,
- BGL 4 Serie, BGL 45 Serie Maxx x, BGL 8 Serie
- BSA 100 KA sphaera, BSA 2... Sphaera, BSA 3000 -> 3999
- BSB 2080
- BSC 1... Serie Casa
- BSD Serie sphaera
- BSF 1... Ultra
- BSG 4... Terrossa, BSG 6... Logo, BSG 7..., BSG 7... (XL,XXL)
- BSGL 2Move Serie, BSGL 3... Serie, BSGL 4... Serie, BSGL 5... Free'e,
- BSGL 5PRO Serie Free'e, BSGL 5ZOO Zoo'o ProAnimal
- Q8 • Typ D, E, F • Typ G • Typ GXXL/GXL • Typ H

CONCEPT

Adapter č. 11

- VP 9141, 9151 • VP 9711 -> 9713

DAEWOO

Adapter č.11

- RC 105, RC 105 D, RC 107, RC 108, RC 170, RC 190, RC 190(K)
- RC 2006, RC 205, RC 205 D, RC 209, RC 209 D, RC 2500
- RC 406, RC 407, RC 450
- RC 5000 HM, RC 550
- RC 605, RC 605 D, RC 609, RC 609 D
- RC 705 D • RC 805 A • RCG 100 (>C)

DE`LONGHI

Adapter č. 10

- XT - Floor Line
- Radel XTC 13 E, Radel XTC 14 E, Radel XTC 15 E
- XT Serie Floorline, XTC - Compacto, XTC - Darel, XTC 12 -> 15 E Radel
- XTC 143 E, XTC Compacto, XTC Darel, XTCA Sun, XTCN Darel
- XTL Floorline • XTR Floorline, XTRC

Adapter č. 11

- XTD 2040, XTD 2050 E, XTD 2060 E, XTD 2065 E, XTD 2070 E
- XTD 3070 E, 3071 E, XTD 3080 -> 3081 E/ET, XTD 3080 E/ET
- XTD 3095 E, XTD 3096 E
- XTH 170 E (>B), XTH 180 E (>B)
- XTH 200 E Cleos (>B), XTH 210 (>B)
- XTL 190 PE Xlence, XTL 210 PE Xlence, XTL 212 PET Xlence ,
- XTL 220 Serie Xlence

DIRT DEVIL

Adapter č. 5

- M 2422-1 Maxima • M 2424-9 Heinzelmann • M 8424 Maxima

Adapter č. 11

- BG-1 M 3200, BG-2 M 3210
- DD 7070 - Rebel 72, DD 7071 - Rebel 73, DD 7700 - Rebel 70,
- DD 7710 - Rebel 71, DD 7770 - Rebel 77
- M 1405 Powerline • M 1565 Lifty • M 1605 Powerline
- M 1606 Derby, M 1608 Derby, M 1610 -> 1613 Energy
- M 1631 Galaxxy, M 1632 Galaxxy • M 1710 Energy, M 1800 Energy
- M 1805 Powerline, M 1806 Powerline, M 1808 Powerline
- M 1890 Avanty, M 1891 Avanty, M 1900 Avanty, M 2000 Avanty
- M 2012-1, 2012-5 • M 2012-2 • M 2200 Avanty
- M 3050 Classic, M 3055 Classic • M 3320
- M 3200 Black Label, M 3210 Black Label
- M 7000 Allegra, M 7004, M 7005, M 7006 (>A), M 7009 Paroly
- M 7010 Bagline 2.8 P (>B), M 7011 Skuppy, M 7012 Popster
- M 7013, M 7017 Mustang, M 7018 (>A), M 7019 Lifty
- M 7020 Bagline 2.8 P, M 7021-5 Derby, M 7023 Rocco
- M 7025 Bagline, M 7030 Bagline, M 7050 Fello &Friend Bag
- M 7055 Bagline, M 7059 Bagline, M 7060 Bagline 2.6 i
- M 7066 Cargo, M 7070 Bagline, M 7075 Vito 5.0
- M 7080 Pico bello, M 7098 Fantasy, M 7099 Azury
- M 7100 EQU, M 7101 EQU 2, M 7103 EQU 2, M 7105 EQU
- M 7109 EQU 2, M 7110 Mustang, M 7111 Fello & Friend MT
- M 7118 Matrixx, M 7120 EQU Silence, M 7122 EQU Silence
- M 7123 EQU Silence BG, M 8000 Galileo
- M 8020 R1, M 8028 R1, M 8030 R9, M 8038 R9, M 8220 R4
- M 8230 R3, M 8238 R3, MA 3050 Activity control, R1, R3, R9

ECG

Adapter č. 11

- VP 908

EIO

Adapter č. 5

- Harlekin ... Domatic (No. 9 / a / b) • Beech 2200
- BS 05/. Serie, BS 47/. Bis 52/. Serie, BS 54/. Bis 55/. Serie
- BS 57/. Bis 59/. Serie, BS 60/. Bis 65/. Serie, BS 70/. Bis 71/. Serie
- BS 73/. Serie, BS 80/. Bis 88/. Serie, BS 97/. Bis 98/. Serie
- Chassis Project
- Compact 1200, Compact 1300, Compact 1400, Compact 1600
- Compact 2200 Duo, Compact ECO2, • Compact home eco 2,
- Cyclopower duo 2200 W, Cyclopower duo 2400 W
- Domatic... Serie • ECO 2...Serie • Exclusiv ... Serie • Flower 2200
- Futura... Serie • Germany 2200W • Gr. 1, Gr. 14, Gr. 26, Gr. 28, Gr. 9
- Handy... Serie • Öko lux... Serie
- Pianissimo ... Serie Domatic, Pianissimo ... Serie Varia
- Premium 2200W • Pro Edition... Serie Varia • Pro Nature ECO2
- R control ... Serie Varia • Razzer, R-Control • Sento Pro • Targa Serie
- Serie BS 05/., Serie BS 47/. -> BS 52/., Serie BS 54/. -> BS 55/.
- Serie BS 57/. -> BS 58/., Serie BS 70/. -> BS 71/.
- Serie BS 80/. -> BS 88/., Serie BS 97/. -> BS 98/.
- Storm... Serie • Topo ECO 1600 • Topo New style, ECO • Topo... Serie
- Turbo 2400 Duo • Twister • Valente Domatic • Valente Handy
- Valente Varia • Varia... Serie • Villa steel 2200 W • Villa wave 2200
- Villa... Serie • Vinto... Serie • Vision... Serie • Vivo... Serie

Adapter č. 11

- Puro... Serie • Sento 1600

EINHELL

Adapter č. 10

- S TB 4000

ELECTROLUX

Adapter č. 8

- 5010 -> 5045 Silence • XXL ... Ergospace • XXM ... Maximus
- Z 1900 -> 2095 Clario • Z 3300 -> 3395 UltraSilencer
- Z 3920 -> 3990 UltraSilencer • Z 4500 -> 4595 Bolido
- Z 5000 -> 5295 Excellio • Z 5000 -> 5696 SmartVac
- Z 5500 -> 5695 Oxygen • Z 5900 -> 5995 Oxygen
- Z 6200, 6201 Mondo Plus • Z 7320 -> 7399 Oxygen+
- Z 7510 -> 7549 Clario • ZAM ... AirMax • ZCS ... Classic Silence
- ZE ... Ergospace • ZE ... New Ergospace • ZEG ... Ergospace Green
- ZEO... Essensio • ZJG ... JetMaxx Green • ZJM ... JetMaxx
- ZO ... Oxy system • ZP ... Clario2 • ZP ... Ergomini
- ZT 7740 -> 7770 • ZUS ... Ultra Silencer • ZUSG ... Ultra Silencer green
- ZV ... VivaControl • ZVQ ... Viva Quickstop • ZXM ... Maximus
- UltraOne - UO Serie • UltraOne UOANIMAL
- UltraOne - UO Serie • UltraOne UOPOWER

Adapter č. 11

- B Mondo, Mondo • Dolphin Plus ... • The boss • U 5002, 5003
- Z 3480 • Z 3482 Ingenio • Z 4105, 4106 • Z 5115, 5116

ETA

Adapter č. 5

- KUTIL O863

Adapter č. 11

- DUALIC 0472; 1472 • DUALIC II 0495; 1495 • O3 1460; 2460; 7460
- ONYX 0466; 1466 • BAGGIN 7468 • VIVA 1458; 2458; 7458
- GALANTO 0474 • AMANTO 1866 • VOILETA 1483 • SILENT 0471;
- 1471; 2471 • BELO 7489; 3489 • CANTO 1481; 2481; 3481 • PRETO
- 0487; 1487; 2487 • STYLO 1484; 2484 • LATIMO 1486; 2486
- MARELL 1485 • DANTE 1480; 3480 • DARON PLUS 0504 • DIVINE
- 1505 • GRANDE 1503 • MANOA 0501; 1501; 2501; 3501 • VITTE
- 0506 • TIAGO 2507 • SILENTINO 1510 • MIO 0502; 1502; 2502
- AERO 0500

Adapter č. 12

- ASTRO 0410, 1410 • APOLLO 0411, 1411, 2411, 7411 • NOBLESSE
- 3411 • NOBEL/NOVEL 0861, 1861, 2861 • AQUILL 0412 • AQUILL
- HOT 1412 • GENEROSO 1452, 3452 3452/10 • 1406, 2406 • 1407,
- 2407, 3407, 7407 • QUINTO 1408, VIRTUOS 2408, MAESTRO 3408,
- RYTMUS 7408

FAGOR

Adapter č. 11

- COSMOS • GALAXY • VCE: 365, 370

FAKIR

Adapter č. 10

- 24 01 805, 24 05 805, 24 12 805, 24 14 804, 24 91 804
- A 110 EL, A 120 EL • Air Wave • Allergica
- C 120 EL / Auto, C 150 EL, C 180 EL / Turbo EL
- Diamant Edition • Diplomat • IC 116 • Prestige Edition
- Red Devil • S 200 -> 250 • S 300 / EL • S 350 Öko Power
- S 350 Premium • SC 400 -> 450 • Steel Line / 70 • Trendline

Adapter č. 11

- 20 06 805, 2100, 2200, 2300 Emotion, 220, 240 - Action
- 24 22 805, 2400 Emotion, 2400 turbo Emotion
- A 300 EL • A 81 • A 90/EL • A 92 -> A 94 • A1, A2 Prestige
- A160 / Öko Power • A220 Prestige • Action 220 • Action 240
- B 180 • B 200 • B 220 Prestige • Basic 2000
- C 160 • C 160 EL • C 240 Prestige • E 240
- Hans • Peter • Red Vac Eco • Theo • Willi

GALLET

Adapter č. 11

- GALASP509

GLOBUS

Adapter č. 11

- M 2400 Maxima

GODDESS

Adapter č. 11

- CL801

HOOVER

Adapter č. 2

- Amigo Telios Serie • Arianne Serie • AT70 AT00->100 Athos
- FreeMotion Serie (bag) • H 22 • H 30 • H 52 • H 60, 61
- H 72 • H73
- SC 100, SC 115, SC 120, SC 125, SC 150 -> 155 Micropower
- SCT 30 -> 48 Microspace • Sensory Serie
- T 2000, 2001 Arianne • T 2100 -> 2799 Arianne
- T 4300 -> 4599 Telios • T 5400 -> 5899 Telios
- TAT 0100->2999 - Athos • TC 5200 -> 5299 Sensory
- TD 3600 -> 3699 Sensory • TD 3800 -> 3899 Sensory
- TD 4200 -> 4299 Sensory • TDI 2355 Discovery
- TE70 TE00->100 TeliosPlus • Telios Serie
- TFB 0100 Silent energy • TFB 2000 -> 2499 Freemotion
- TGP 1405, 1410 Greenray • TP 6200 -> 6299 Telios
- TPP 1400 -> 2699 • TS 1406 Sensory • TS 1600 -> 2999 Sensory
- TSE Serie Silent energy • TTE 1200->2600 Telios Plus

Adapter č. 5

- TCP 2010

Adapter č. 10

- 1200E, 1300 S, 1400S, SC 256, 258, Gemini

Adapter č. 11

- H 66 • S 9040 Dinamis • SX 9540->9560 Dinamis Serie

HYUNDAI

Adapter č. 11

- VC 002; 003; 004; 005; 006; 322; 611; 615; 621; 814; 870; 926
- HVC 1081, 1597 • HVC 1580 • HVC 1581

KARSTADT

Adapter č. 7

- BS 8811 electr. • Superclean
- Genial BS 8822 el., BS 8811 • Sensor clean

KENWOOD

Adapter č. 10

- KS 2000, 2100, 2200

MNOHO ZNAČEK, JEDEN SÁČEK

UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ

aktualizováno 2016-02

eta
tady je doma

Převodová tabulka Unibag



Adapter č. 11

• KS 3100, KS 3200

LG ELECTRONICS

Adapter č. 11

• RG-105 • TB-36, TB-42 • Turbo 4000, V 4200, 4250
• V 4400 Turbo Extra, V-2600, 2620 • V-982 • V-C 2940 • V-C 30**
• V-C 424***, 425***, 426***, 427*** • V-C 426***, V-C 427*** • VC 4400
• V-C 444***, 445***, 446*** • V-C 4A51->52 • V-C 6161, V-C 6172
• VC 4400 • V-C 4A51, 52 • V-C 6161, 6172 • V-CB 472
• V-CQ 362, 372, 382 • V-CQ 962 • VTC 3031, 3032, 3044

LLOYDS

Adapter č. 7

• 150/130; 151/130; 924/083; Golden Magic

Adapter č. 10

• 194/808, 865/478

Adapter č. 11

• 154/490 • 167/053 • 194/522 • 211/540 • 273/201 • 409/502
• 567/151 • 628/266 • 865/328 • 865/344 • 865/842

MIELE

Adapter č. 2

• pro vysavače značky MIELE

MPM

Adapter č. 11

• BSS 1600, 2014 • V8505 • VH 4601E- Focus

OBH NORDICA

Adapter č. 11

• 7215, 7274, 7290, 7515, 7200, 7205, 7208, 7209, 7210,
7230, 7240, 7246, 7248, 7252, 7256, 7257

OMEGA

Adapter č. 10

• BSS 10, BSS 20, BSS 30 • Profi clean Serie

Adapter č. 11

• Beryll 2000, Beryll 2000 plus, BSS 19, BSS 21, BSS 23, BSS 26
• Classic • Compact BSS 1600 E, Compact BSS 1800 E • Opal
• Rubin Serie • Topas Serie • Vision

PHILIPS

Adapter č. 7

• FC 6938 • Golden Magic • HR 6300 -> 6320 • HR 6340 -> 6800
• HR 6938, HR 6939, HR 6983 • HR 8700 -> HR 8999
• HR 8700 -> 8999 VisionExcel • Oslo (Beutel) • Silence
• T 300 -> T 800 • TC 400 -> TC 999 • TC Exclusiv • TCX 400 -> TCX 900
• Classique • Turbo max • Vision excel • Vitall V 371 -> V 396

Adapter č. 8

• Animal care specialist • Barcelone city line • Berlin city line
• Carpet Serie Specialist • Chicago city line • City line Serie
• Control Serie Specialist • FC 8020 green, FC 8021, 8022, 8023, 8027
• FC 8130 -> FC 8139 easylife • FC 8200 -> FC 8219 Gemini
• FC 8220 -> 8239 Smallstar • FC 8320->8326 PowerLife
• FC 8380 -> 8399 Impact • FC 8400 -> FC 8499 city line
• FC 8450 -> 8459 Powerlife • FC 8520->8526 Performer Active
• FC 8600 -> 8649 Expression • FC 8650->8660 Performer Active
• FC 8720->8728 Performer Expert • FC 8910 -> 8919 Home hero
• FC 9000 -> 9049 Universe • FC 9050 -> 9079 Jewel
• FC 9080 -> 9099 Studio • FC 9100 -> 9149 Specialist
• FC 9150 -> 9179 Performer • FC 9180 -> 9197 Performer Pro
• FC 9300 -> 9312 Silence star • Fuchsia • Geneva city line • HR 6999
• HR 8300 -> HR 8349 Expression • HR 8350 -> 8367 Impact
• HR 8368 -> 8378 city line • HR 8500 -> 8599 Impact
• HR 8500 -> 8599 MobiloPlus • Hygiene Specialist • Impact Excel
• Melbourne city line • Miami city line • Milano city line
• City line: New York, Oslo, Paris, Rio, Roma, Singapur, Sydney, Tokyo
• Reach & clean • S-bag • Transparent bonny blue • Wild lime

Adapter č. 11

• Economy • FC 8291 • Geneva • HR 6325 -> HR 6339 • HR 6995

PROGRESS

Adapter č. 8

• City-Line HR 8300-8399 • EXPRESSION • MOBILO
• BOLIDO 1500, Bolido 4595, PC 4600 -> 4699

Adapter č. 11

• PC 22 cup, PC 22 LB, PC 2200 -> 2299, PC 2300 -> 2399
• PC 2400->2499, PC 3100 -> 3299, PC 3400 -> 3499
• PC 3700 -> 3799, PC 3801, PC 3802, PC 3900 -> 3999
• PC 4100 -> PC 4199, PC 4200 -> PC 4299, PC 4400 -> PC 4499

PRIVILEG

Adapter č. 3

• 063.872, 065.095, 065.651, 065.812, 065.992, 066.952, 066.992,
068.975, 068.977, 069.581, 069.587, 069.880, 100.983, 101.144,
102.121, 102.710, 102.722, 102.792, 103.042, 106.722, 106.824,
119.973, 191.221, 191.830, 246.061, 302.114, 337.651, 350.294,
381.291, 414.004, 476.308, 517.649, 545.961, 612.357, 679.045,
693.628, 929.661

Adapter č. 5

• 000.790, 039.397, 046.187, 075.691, 075.742, 081.600, 086.656,
101.234, 103.033, 103.254, 103.313, 106.444, 106.461, 115.162,
117.488, 136.886, 151.844, 164.800, 173.508, 197086, 207.841,
236.902, 269.947, 317.781, 319.005, 368.588, 391.843, 422.479,
426.807, 445.361, 506.645, 510.090, 516.124, 526.578, 549.735,
554.886, 573.108, 584.436, 624.127, 654.565, 666.579, 677.602,
706.553, 758.557, 764.229, 774.733, 829.630, 848.408, 918.214,
918.265, 939.378, 941.059, 946.931, 948.500, 000.790

Adapter č. 8

• 101.313, 101.352, 104.396, 158.096, 186.521, 258.921, 356.887,
437.841, 479.940, 516.341, 661.349, 989.443

Adapter č. 11

• 040.549, 099.493, 110.047, 140.391, 201.156, 214.853, 262.338,
282.913, 285.913, 326.067, 331.099, 384.092, 384.127, 392.610,
412.727, 437.399, 457.164, 522.297, 550.044, 551.958, 565.935,
581.936, 590.748, 601.779, 613.386, 627.375, 654.686, 697.574,
702.496, 702.562, 703.198, 722.572, 732.278, 764.258, 814.833,
852.986, 883.857, 886.226, 886.409, 889.909, 920.616, 963.045,
963.062, 969.355, 991.405, Supreme 2400, VC-H5012-ES13

ROWENTA

Adapter č. 10

• Allergo, Ambia (-> 08/2001), Extrem RS 520, Kingo, Optimo
• Premio, Presty, RB 01, RB 02, RB 05, RB 10 -> RB 13, RB 111, RB 15
• RB 16, RB 18 -> RB 25, RB 33, RS 100 -> 599, Spirea, Super 1000
• Swing, Swingo, Synergy, TB 01, TB 02, TB 05, ZR 76, 765

RUTON

Adapter č. 7

• RO 7111 -> 7115, RO 7117 -> 7119, RO 7121 -> 7123

SAMSUNG

Adapter č. 10

• VC 131, VC 3100

Adapter č. 11

• SC 1200, SC 1400, SC 20F30, SC 21F60, SC 4000 -> 4099, SC 4100
-> SC 4199, SC 5100 -> 5199, SC 5200 -> 5299 (>A), SC 5300 -> SC
5399, SC 5400 -> 5499 (>A), SC 5500 -> 5599, SC 5600 -> 5699 (>B),
SC 5800 -> 5899, SC 5900 -> 5999, SC 6000 -> 6099, SC 61 Eco, SC
6100 -> 6199, SC 6200 -> 6299 (>B), SC 6300 -> 6399 (>B), SC 6400 ->
6499, SC 6800 -> 6899, SC 7000 -> 7299, SC 7100 -> 7199, SC 7200
-> 7299, SC 7400 -> 7499 (>A), SC 7500 -> 7599, SC 7600 -> 7699, SC
7700 -> 7799, SC 7800 -> 7899, SC 7900 -> 7999, SC 8300 -> 8399,
SC 8600 -> 8699, SC 8800 -> 8899, SC 8900 -> 8999, SC 9300 -> 9399,
Stardust, Stardust classic, Stardust modern, Supero, VC 1000 E, VC
120 H, VC 15F30, VC 21F60, VC24, VC 6713...6714, VC 900 E, VC JG24,
VCC 63..., Veloce Eco, VP 50, VP 77, VP 78M, VP 78M Type A, VP-90

SENCOR

Adapter č. 11

• SVC: 400, 420RD, 520RD, 600RD,530, 620LB, 670 DELTA, 820BK,
900 GE MINO • SVC 7CA, SVC 660, SVC 900, SVC 45 RD, WH, BK,
SVC 65 VT, GR, BL, YL, SVC 660SL, SVC 770 SL, SVC 840

SEVERIN

Adapter č. 3

• BR 7932 (<- 2006), BR 7934, BR 7936, BR 7937, SB 9028

Adapter č. 11

• BC 7045, BC 7055, BR 7925, BR 7926 (-> 2006), BR 7928, BR 7929,
BR 7932 (2006 ->), BR 7935, BR 7941 -> BR 7944, BR 7945, BR 7948,
BR 7952, BR 7953, 7954 (max.4l), BR 7953, 7954 (max.5l), BR 7956,
BR 7957, BR 7960 -> BR 7962, BR 800, BR 9026, BR 9663, BR 9664, BR
9680, BR 9694, SB 9017, SB 9023, SB 9026, SB 9095

SILVERCREAST

Adapter č. 11

• SBS 1400 A1

SINGER

Adapter č. 11

• SVCB 4215, SVCB 4527, SVCB 4527 Eco, SVCB 5020

SOLAC

Adapter č. 5

• 904, 905, Mat 401, Mat 502, Mat 603, Mat 704

Adapter č. 11

• 870,871, 909, 917, 919, A 302, 403, A 303, A 407, A 501, A 802 ->
804, AB 2700 Springtec, AB 2701 new springtec, AB 2720 springtec,
AB 2721 springtec, AB 2750 Springtec, AB 2751 new springtec, AB
2800 ... 2899 Beagle, AS 3350 Twining duo

SIEMENS

Adapter č. 3

• Typ D,E,F, Typ G, Typ G XL/XXL, Typ H, VS 04 G... Rapid, VS 05G...
synchropower, VS 06G green power techn., VS 06G synchropower, VS
07G... green power, VS 07G... hygienic power, VS 07G... hygienic power
(XXL), VS 07G... technopower, VS 07G... technopower (XXL), VS 07GP
green power (XXL), VS 10000 -> 10999 Super, VS 32A00 -> 33A99
Super E, VS 32B00 -> 33B99 Super E, VS 33, VS 42A00 -> 44A99 Super
S, VS 42B00 -> 44B99 Super S, VS 44, VS 5 A 1000 -> VS 59 A 9999,
VS 5 C, VS 5 E 1000 -> VS 59 E 9999, VS 5 E 2000 -> 5 E 2999, VS 5 KA
00 - dino, VS 50000 -> 59999 Super, VS 50A00 -> VS 59A99, VS 50B00
-> 59B99 dino, VS 50C00 -> 59C99 dino, VS 50D00 -> 59D99 dino,
VS 50E00 -> VS 59E99, VS 60A00 -> 62A99, VS 63A00, VS 63A01 ->
63A06, VS 63A07, VS 63A08 -> 63A09 Super M, VS 63A10 -> 63A99,
VS 69000 -> 69999 Super, VS 70000 -> 71999 Super, VS 70A00 ->
79A99 Super E, VS 70B00 -> 79B99 Super E, VS 70C00 -> 79C99 Super
M, VS 70D00 -> 79D99 Super M, VS 90A00 -> 99A99, VS M5..., VS
Q4..., VS Q5..., VS Q8..., VS Z3..., VS Z4..., VS Z5..., VS Z6..., VZ 41AFG, VZ
41AFGXXL, VZ 52 AFEFD, VZ 52 AFGXL, VZ 92 H 61

TARRINGTON HOUSE

Adapter č. 11

• VC 2500

TAURUS

Adapter č. 11

• Avensis 1600, Avensis 1800, Avensis 2000, Discovery 1200
• Discovery 1400 E, Discovery 1600 E, Discovery Serie
• Explorer 1400, Explorer 1600 • Voyager 2000
• Golf 1500 E (2004), Golf 1700 E (2004), Golf 1800 (2004)

TEFAL

Adapter č. 10

• SUPETRTRONIC S250 • H110; H120; IC116
• 4620 • 4610 -> 4616 • 4645 -> 4655

TESLA

Adapter č. 11

• VCT 20 HANDY, VCT 4508 DOPPIO

UFESA

Adapter č. 5

• 1200 ELECTRONIC, TURBO EL, 401, 502, AT 7503,
MAT 401, EL, MAT 502 ELECTR., MAT 805,
TURBO EL, MT 603, MT 704, 1300

Adapter č. 11

• AC: 3514, 3515, 4416, 4516 • AT: 4201-4204, 4221-4223, 7310-
7313, 9017, 9018 • MOUSY ARGENTA • MOUSY (06/1998)

VITEK

Adapter č. 11

• VT-1805, VT-1813

VOLTA

Adapter č. 8

• U 3600 -> 3699 Pluto, U 4410 -> 4499 Quickstop, U 4500 -> 4599
Bolido, U 4600 -> 4699 Control, U 5400 -> 5499 Essensio, U 6200 ->
6299 Modelys, U 6400 -> 6499 AirMax, U 6800 -> 6899 JetMaxx, U
68FD 1 -> 9 JetMaxx, U 7500 -> 7599 Maximus, UC 6100 -> 6199
AirMax, UC 6410 -> 6430 AirMax

Adapter č. 11

• Dolphin Plus ..., U 2300 -> 2399 (start 2010), U 3201, 3202, U 3210,
3410, U 3420, 3440, 3450, U 3700 -> 3799, U 3900 -> 3999, U 4210,
4220, U 5002, 5003

ZANUSSI

Adapter č. 8

• S-Bag, Standard-Bag, ZAN 3600...3630 Serie, ZAN 4610...4640 Serie ,
ZAN 7700...7799 Serie,

Adapter č. 11

• ZAN 2200...2299 Serie, ZAN 2300...2399 Serie, ZAN 2400->2499
Serie, ZAN 3400...3499 Serie, ZAN 3700...3799 Serie, ZAN 3900...3999
Serie

ZELMER

Adapter č. 11

• DUO 01D011, 01D012

MNOHO ZNAČEK, JEDEN SÁČEK

UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ

aktualizováno 2016-02

eta
tady je doma